



オススメメニュー


- インデックスメニューで、 (👁) を押すと、オススメメニューが表示されます。オススメメニューには、新しく追加された機能やおすすめの機能が集められています。



インデックスメニュー




オススメメニュー




選択



ファンクションメニューから機能呼び出す

インデックスメニューで「ファンクション」を選び、 を押すと、ファンクションメニューが表示されます。


ファンクションメニューでは、大分類の下に各機能が分類されており、それぞれの機能に固有の番号がつけられています。(👁 P.15-2)

■大分類を選ぶ

 を押し、大分類を選んだあと、 を押す。



<大分類>




<各機能>

選択した項目は色帯付きで表示されます(カーソル)

■番号を直接指定して機能を選ぶ

待受画面で●（インデックスメニュー表示）→「大分類の番号」→「機能の番号」の順に押すと、該当する機能の操作ができるようになります。



待受画面に戻す

■ 機能を呼び出したあとやメニューを表示したあとなどに、各画面でⓂを押すと、待受画面（P.1-18）に戻ります。

● 確認画面が表示されたときは、「1 YES」を選び●を押すと待受画面に戻ります。

ソフトキーの使い方

各メニュー画面や操作画面では、最下行にボタン操作を示すガイダンスが表示されることがあります。



○選択など：●を押したときの動作を示します。

●変換など：●を押したときの動作を示します。

✖自動など：✖を押したときの動作を示します。

Ⓜを押したときの動作を示します。

Ⓜを押したときの動作を示します。

●オリジナル着信音の入力画面などで表示される「文字」は、Ⓜを押したときの動作を示します。